# 第六次数电实验

郝裕玮 18329015 2019 级教务四班

### 一、 实验目的

- 1. 掌握中规模集成译码器的逻辑功能和使用方法。
- 2. 掌握数码管的扫描式显示。

### 二、实验原理

1. 4 联装共阴极七段数码管

数字电路实验箱采用的 4 联装共阴极七段数码管,如下图 3-20 所示,是一种常用的 4 位数码管。




图 3-20 4 联装共阴极七段数码管引脚图

如上图所示,4 联装共阴极七段数码管由4位共阴极七段数码管组成,并将每一位七段数码管的发光二极管 a-g 并联起来,采用一组数据线驱动,从而大大简化了电路连线复杂度。每一位共阴极七段数码管的位选信号即发光二极管 a-g 的公共端(COM 口),由 1-4 引脚输入,低电平有效,可按位选通(点亮)对应位的七段数码管。

### 2. 74LS48(共阴极七段译码驱动器)

七段译码驱动器有众多型号,包括 74LS47(共阳),74LS48(共阴),CC4511(共阴)等,其中74LS48 具有二进制码锁存、七段译码以及驱动器功能,可用于驱动共阴极 LED 数码管。

数字电路实验箱在器件实验模式下,内部已实现 74LS48 的 8421 码七段译码驱动器功能,并引出 A、B、C、D 四个引脚。因此在器件实验模式下使用七段数码管显示时,无需连接 74LS48 芯片。只需要把显示内容的 8421 码按从低位到高位的顺序连接到 A、B、C、D 输入脚即可。而在数字电路实验箱 FPGA 实验模式下使用七段数码管显示时,需要使用 IP 核  $XUP_74LS48_v1_0$ ,并将输出 84 绑定七段数码管 a-g 端口,以驱动实验箱上数码管显示。

如下图 3-21 所示为 IP 核 XUP\_74LS48\_v1\_0 引脚排列,与实际芯片 74LS48 具有相同的引脚和功能。



图 3-21 IP 核 XUP\_74LS48\_v1\_0 引脚排列图

其中 BCD\_A、BCD\_B、BCD\_C、BCD\_D 为二进制码(由低位到高位)输入端, a、b、c、d、e、f、g 是 74LS48 译码输出端,输出高电平有效,用来驱动共阴极 LED 数码管。LT\_n、RBI\_n和BI RBO 是控制端口。

- (1) LT n 是灯测试输入端,低电平有效。LT n=0 时,74LS48 译码输出全为高电平。
- (2) RBI\_n 是灭零输入端,低电平有效。RBI\_n=0 且 BCD\_A、BCD\_B、BCD\_C、BCD\_D 输入 0000 时,74LS48 译码输出全为低电平,七段数码管熄灭,即不显示零。
- (3) BI\_RBO 是输入输出端口。当作为输入控制端口使用时,是灭灯输入端,低电平有效。BI\_RBO=0 时,无论 BCD\_A、BCD\_B、BCD\_C、BCD\_D 输入是否为 0000, 74LS48 译码输出全为低电平,七段数码管熄灭。当 BI\_RBO 作为输出端使用时,是灭零输出端。当 74LS48 译码输出 a-g 全为低电平,BI\_RBO 输出低电平。

#### 3. 七段数码管的扫描式显示

对多位数字显示采用扫描式显示可以节电,这一点在某些场合很重要。对于某些系统输出的的数据,应用扫描式译码显示,可使电路大为简化。利用数码管的余辉效应和人眼的视觉暂留效应,虽然在某一时刻只有一个数码管在显示,但人眼看到的是多个数码管"同时"被点亮的效果。有些系统,例如计算机、某些 A/D 转换器,就是以这样的形式输出数据的。对于如下图 3-22 所示 4 联装七段数码管显示电路,1、2、3、4 端口接数码管的位选通信号(共阴极数码管,则低电平有效),4 位七段数码管 a-g 并联接入 74LS48 的译码输出端口,则 74LS4885 的输入端口需接显示数字的 8421 码。要使数码管不同位显示不同数字,则需要由选通信号控制多路开关,先后送出(由高位到低位或由低位到高位)十进制的 8421 码,并同时选通对应位的数码管,即显示内容(8421 码)和位选通信号是一一对应的送出。当扫描速度足够快时,4 位数码管看起来同时显示不同数字。




图 3-22 4 联装七段数码管译码显示电路

如下图 3-23 所示 Ds1-Ds4 为上述 4 联装七段数码管显示电路的选通信号, Ds1、Ds2、Ds3、Ds4 依次接入数码管 1、2、3、4 位选通引脚。假定系统按先高位后低位的顺序送出显

示内容(8421 码)至 A、B、C、D 输入引脚,则当 8421 码输入千位数时 Ds1 送出低电平,当 8421 码输入百位数时 Ds2 送出低电平,……一般作为选通信号的低电平相邻之间有一定的间隔。




图 3-23 4 联装共阴极数码管的位选通信号


## 三、实验内容与电路设计

实验内容为:将 74LS197 实现 10 进制计数器,在此基础上,自行设计电路在 LED 数码管依次显示出自己的 8 位学号(要求具有 8 和 9 这两个数字的功能)。要求使用示波器记录时钟信号、8 位数码管位选通信号以及 4 位 8421 码的波形。

所以首先我们需要用 74LS197 实现 10 进制计数器。因为 74LS197 有四位输入 QO-Q3, 所以数据范围为 O-15。

若想实现 10 进制计数器,我们需要在 Q3Q2Q1Q0=1010(即十进制中的 10)时,将其清零重置,重新从 0 开始计数。这样就可以使 74LS197 从 0-9 循环计数,即实现了十进制计数器。

所以我们将 Q3 和 Q1 连接在与非门上,并将与非门的输出与 74LS197 的 MR 相连。这样便可激活 MR 的异步清除功能,使得 74LS197 重新从 0 开始计数,最终我们使得 74LS197 转换成了十进制计数器。十进制计数器的电路部分如下图所示:




对于 7448: 将 74LS197 的 Q0-Q3 依次对应连接到 7448 的 A、B、C、D, BI/RBO、RBI、LT 都接地, QA-QG 分别对应连接到两个数码管的 A-G。

对于 74LS138: 因为一个 74LS138 只能显示 0-7,所以若想具有 8 和 9 这两个数字的功能,我们可采用两个 74LS138,使其数据范围扩大为 0-15.


首先将 Q0-Q2 分别依次接到两个 74LS138 的输入 A、B、C 上,然后将 Q3 分别接到两个 74LS138 的使能端输入 E1 上。并在从 Q3 连到第一个 74LS138 的 E1 的线路上加上一个反相器 (7404),使得两个 74LS138 的使能端的有效输入不同。所以此时,第一个 74LS138 的 Y0-Y7 分别表示 0-7,第二个 74LS138 的 Y0-Y7 分别表示 8-15.

根据我的学号为 18329015, 可按顺序依次对应连接到两个数码管的对应位置(1、2、3、4)上。再根据实验要求将 CLOCK 接逻辑分析仪的 A0, Q3-Q0 依次对应连接到 A1-A4, 八位学号的输出依次对应连接到 A8-A15. 最终电路图如下图所示:




# 四、实验结果

学号(18329015)显示如图所示:



#### 波形图如下图所示:



A0 表示 CLOCK 的波形, A1-A4 表示的是四位 8421 码的波形 (Q3-Q0), A8 到 A15 表示的 是 8 位数码管位选通信号。

将 A1-A4 的四位 8421 码转换成十进制后,再与 A8-A15 的波形进行对比,发现只有对应位置上的电平为低,其他均为高。(如 A1-A4 为 1001,即十进制为 9,则只有 A12 的对应位置为低电平,A8-A11、A13-A15 的对应位置均为高电平(因为学号为 18329015))符合电路的逻辑,即电路仿真成功。

对于波形图中的"毛刺",我们会发现在 Q1 波形(A3)上有一个假信号。产生假信号的原因是 Q1 必须在计数值 10 被译码之前首先变为高电平。直到该计数器计数到 10 之后的几纳秒,译码门的输出才会变为低电平(两个输入都是高电平)。因此,在复位到 0000 之前,计数器在 1010 状态上停留一个较短的时间,因而产生了 Q1 上的假信号,也即波形图中的"毛刺"。


## 五、实验总结与心得

此次实验我懂得了如何将 7448 和 74LS138 共同使用来使得数码管显示不同的数字。

我通过将 74LS138 和上次实验中的 74LS151 进行类比,通过改变使能端即可使得通过 2 个 74LS138 即可将数据范围从 0-7 扩展到 0-15.

通过课上和课后的学习,我明白了数码管的余辉效应和人眼的视觉暂留效应,选择合适的扫描频率逐位显示数据,就可达到多个数码管"同时"显示不同数据效果。

但是此次实验在实验过程中也有过失败的操作。我在通过观察波形图时发现其中存在一定数量的毛刺,所以一开始我尝试了以往的通常操作,即在各个输入上并联电容以求消除毛刺,但发现效果并不好。电容太小无法消除毛刺,电容太大则会导致数码管的数字显示出现问题。下图为给 Q1 并联一个 10nF 的电容后的数码管显示结果:



这种结果显然是超出意料的,但是我在查阅了相关资料后了解到对于异步译码计数器,在它每次循环结束到进入下一次循环时,总需要停留几纳秒,这就会产生一个假信号,体现 在波形图中就是毛刺。所以对于异步译码计数器,毛刺的出现是正常现象,无需去除。